

Rodzaj mocowania

Wybierz między sprężynami a blaszkami, zależnie od Twoich potrzeb.

1. **Rodzaj mocowania:** Wybierz między sprężynami a blaszkami, zależnie od Twoich potrzeb.

2. **Blaszki** - Dostępne są w różnych rozmiarach, co pozwala na dopasowanie do różnych grubości felca - dzięki temu moskitiera jest stabilnie zamocowana, bez luzów. Są łatwe w montażu i demontażu - wystarczy przekręcić je w odpowiednią pozycję.

3. **Uchwyty sprężynowe** - Są niezwykle proste w montażu - wystarczy je zamocować, a sprężynowy mechanizm automatycznie dopasowuje się do grubości ramy okna. Dodatkowo uchwyty sprężynowe są mniej widoczne, co może być atutem w kwestii estetyki i komfortu użytkowania.

- Jeśli posiadasz okna z ramą prostą - blaszki będą lepszym wyborem.
- Jeśli posiadasz okna z ramą zaokrągloną - wybierz mocowanie sprężynujące



Blaszki



Uchwyty sprężynowe